



AUS

EIN

automatische Anhebefunktion der Fräse bei Rückwärtsfahrt

Erst aus- oder einschalten, wenn Sie das Hauptgetriebe auf Neutral geschaltet haben.