

## Vorgehensweise zur Bedienung der Hydraulik

### automatische Fräse

1. Den Hebel ② auf "深" setzen.
2. Mit dem Hebel ③ die Pflugtiefe einstellen.
3. Mit dem Hebel ① die Fräse anheben/abheben.

### Höhenverstellung

1. Den Hebel ① auf "下げ" (Ab) und den Hebel ③ auf "深" (Tief) setzen.
2. Mit dem Hebel ② die Höhe der Fräse einstellen.

### Beim Fahren

Während der Fahrt kann die Fräse hinunterfallen. Den Hebel ① auf "上げ" (Auf) und den Hebel ② auf "浅" (Hoch) setzen.

**油圧操作要領**

**オートロータリ**

1. レバー②を「深」位置にしてください。
2. 耕深調節はレバー③で行ってください。
3. 作業機の上げ、下げはレバー①で行ってください。

**ポジションコントロール**

1. レバー③は下げ「深」位置にしてください。
2. レバー②で作業機の位置を調節してください。

**走行時**

走行中は、作業機が落下する恐れがありますので、レバー①を「上げ」の位置に、レバー②を「浅」の位置にしてください。

**油圧リフト**

Ab ↓ 下げ

Auf ↑ 上げ

Tief

Hoch

オートロータリ

ポジションコントロール

Automatische Fräse

Höhenverstellung

1940-65330